

Наименование	Обозначение
<b>Топливоподкачивающий агрегат</b>	
Топливоподкачивающий агрегат	ТЭМ2.20.55.000
Электродвигатель топливopодкачивающего агрегата	П22М
Шеткодержатель / Шетка эл/двигателя П22М	5ТХ.112.031/ ЭГ-74
Полумуфта	ТЭМ2.20.55.104 / ТЭМ2.20.55.105
Плита	ТЭМ2.20.55.107
Палец	ТЭМ2.20.55.112
Помпа топливopодкачивающая / Амортизатор	2Д100.32.010сб / 2Д100.32.032
Сильфон	2Д100.32.013сб
<b>Топливный бак, бак для воды</b>	
Кран / Кран	Усл. № 1050 / ТЭМ18Д.10.10.022
Стекло топливного бака	ТЭМ2.20.08.104 (ТЭМ18.20.08.204)
Трубка стеклянная	ТЭМ2.10.11.107
<b>Подогреватель топлива</b>	
Подогреватель топлива	ТЭМ2У.10.85.000
<b>Цилиндр включения жалюзи</b>	
Манжета	ТЭМ1.10.42.111А
Цилиндр включения жалюзи / Пружина	ТЭМ1.10.42.001 / ТЭМ1.10.42.102
<b>Коллектора и охлаждающие секции</b>	
Коллектор верхний левый / правый	ТЭМ2.10.30.034.1Р / ТЭМ2.10.30.037.1Р
Коллектор нижний левый / правый	ТЭМ2.10.30.035.1Р / ТЭМ2.10.30.036.1Р
Секция радиатор. унифицированная / масляная	7317.000 / ТЭ3.02.005
Прокладка секции охлаждения	ТЭМ1.10.30.120
<b>Чехол утеплительный</b>	
Чехол утеплительный боковой/Чехол утеплител. верхний	ТЭМ2У.10.55.012/ ТЭМ2У.10.55.011
Чехол опоры скольжения	ТЭМ1.35.50.014
<b>Рама тепловоза</b>	
Путеочиститель	ТЭМ2У.39.02.011
Автосцепка	106.01.000.0сб
Клин тягового хомута	106.00.002-2
Балочка центрирующая	106.00.011-2 / 106.00.011-4
Балочка центрирующая	518.00.010-9СБ
Полвеска маятниковая	106.00.012-0
Замок автосцепки	106.01.002-1
Поглошающий аппарат ПМКП-110	110.00.00.000сб
<b>Рама тележки</b>	
Наличник внутренний	ТЭМ1.35.05.124
Наличник боковой	ТЭМ1.35.05.139
Втулка	ТЭ3.17.1398 / ТЭ3.17.1399
<b>Колесно-моторный блок</b>	
Вкладыш моторно-осевого подшипника (пара)	8ТХ.263.178/179
Установка польстера (польстер+коробка)	ТЭМ2.35.10.016
Шестерня ведущая (z=17) / Шестерня ведущая (z=15)	ТЭМ2.35.10.114/ ТЭМ2.35.10.115
<b>Букса</b>	
Наличники буксовые	ТЭ30.35.40.126 / ТЭ30.35.40.127/ 128
Фитиль	ТЭМ2.35.40.025
Упор осевой	ТЭМ2.35.40.035/ .35.40.036/ .35.40.037
Арка / Опора балансира	ТЭМ2.35.40.161 / ТЭМ2.35.40.205
Пружина	ТЭМ2.35.40.202
<b>Рессорное подвешивание</b>	
Балансир	ТЭМ1.35.30.011
Полвеска рессоры	ТЭМ1.35.30.013
Опора рессоры	ТЭМ1.35.30.017
Полвеска пружины	ТЭМ1.35.30.021
Пружина	ТЭМ1.35.30.117
Втулка	ТЭМ1.35.30.126 / 128 / 128-01 / .139
Гайка	ТЭМ1.35.30.133
Валик	ТЭМ2У.35.30.101
Валик	ТЭМ2У.35.30.102. 102-01 / 102-02
Шайба упругая	ТЭМ2.35.30.020
<b>Тормоз тележки</b>	
Стяжка винтовая	ТЭМ1.40.60.020
Башмак	ТЭМ1.40.60.025
Колодка тормоз. гребн. локомотивная /Чека	ТЭМ1.40.60.024 /ТЭ3.10.1259
Вилка правая /левая	ТЭМ1.40.60.106 / ТЭМ1.40.60.107
Муфта	ТЭМ1.40.60.136
Шайба пружинная	ТЭМ1.40.60.138 / ТЭМ1.40.60.139
Втулка	ТЭМ2.40.60.125
<b>Песочная система</b>	
Форсунка песочницы	001.40.21.000 (ОНЗ-64)
Воздухораспределитель песочницы	001.40.24.000
Уплотнения воздухораспределителя	ОН11-61/4 / ОН11-61/9
<b>Кабина машиниста с кузовом над аккумуляторными</b>	
Комплект тепловозных АКБ (незалитый)	32ТН-450У2 с ЗИП
Колесо вентиляторное / Колесо вентилятора	ТЭМ1.70.10.628 / ТЭМ2.10.70.028
Секция калорифера	ТЭМ18.10.70.025
Калорифер (без электродвигателя)	ТЭМ2.10.70.020
Электродвигатель калорифера / Шетка электродвигателя ЛВ-75	ЛВ-75/ ГЗ
Замок дверной	ТЭМ2.53.01.064
Стекло (сталинит плоский полированный) 864x400 / 798x468	ТЭМ2.53.01.101 / ТЭМ2.53.01.102

Стекло (сталинит плоский полированный) 798x528	ТЭМ2.53.01.150
Стекло (сталинит плоский полированный) 704x450 / 764x415	ТЭМ2.54.01.112 / ТЭМ2.54.01.132
Стекло (сталинит плоский полированный) 764x468	ТЭМ5.53.01.101
Стеклоочиститель / Рычаг / Шетка стеклоочистителя	СЛ-440В / СЛ-440Б-800 / В-800
Кран стеклоочистителя	Кр30А
Силенье машиниста	ТЭМ2.90.36.001
Холодильник в кабину машиниста	
<b>Привод вентилятора</b>	
Вал карланный	ТЭМ1.85.50.051
Вал карланный	ТЭМ2.85.50.035
Вал карланный	ТЭМ2.85.50.042-11
Опора промежуточная	ТЭМ2.85.50.069
Болт / Гайка	8Н53-1208-5 / 8Н53-1208-6
Головка карлана / Крестовина карлана	А36-С2 / 53А-220-1025-02
<b>Вентилятор охлаждения тяговых электродвигателей</b>	
Вентилятор охлаждения ТЭД передний / задний	ТЭМ2.10.60.002/ ТЭМ2.10.61.002
Колесо вентилятора переднего / заднего	ТЭМ1.10.60.014 / ТЭМ1.10.61.014
Корпус подшипника	ТЭМ2.10.60.120 / ТЭМ2.10.60.122
Шкив	ТЭМ2.10.60.124
Вал	ТЭМ2.10.60.125 / ТЭМ2.10.61.112
<b>Установка механизмов со стороны кабины машиниста</b>	
Привод 2-х машинного агрегата	ТЭМ2.85.60.017 с плитой / без плиты
Болт муфты / Шайба	ТЭМ2.85.60.161 / ТЭМ2.85.60.166
Диск муфты	ТЭМ2.85.60.162
Шкив	ТЭМ2.85.60.175 / ТЭМ2.85.60.180
Вал привода	ТЭМ2.85.60.181
Ремень	А-1250
<b>Привод компрессора</b>	ТЭМ18.40.20.001
Диск муфты	ТЭМ1.40.20.116
Болт	ТЭМ1.40.20.112 / ТЭМ1.40.20.123
Гайка	ТЭМ1.40.20.125
Шкив-ступица	ТЭМ2.40.20.128
Шкив ведущий	ТЭМ2.40.20.130
Траверса длинная / Траверса короткая	ТЭМ18.40.20.011 / ТЭМ18.40.20.012
Ремень	Б-2240
<b>Редуктор</b>	ТЭМ2УМ.85.13.000
Диск фрикционный	ТЭМ2.85.10.046
Вал ведущий	ТЭМ2.85.10.050 / ТЭМ2.85.10.260
Диск ведущий средний	120-1601092
<b>Привод скоростемера (без скоростемера)</b>	ТЭМ2М.00.20.000
Скоростемер локомотивный	ЗСЛ2М-150П
Лента скоростемерная рулонная (коробка = 50 рул.)	СЛ-2 Р-376
Лента скоростемерная рулонная (1 рулон)	СЛ-2 Р-376
Редуктор червячный	ТЭМ2.00.20.015 / ТЭМ2.00.20.040
Кронштейн с валом	ТЭМ2.00.20.016
Вал гибкий привода скоростемера	В124-2600
<b>Лизель</b>	
Маслопрокачивающий насос / Шестерня приводная	МШ-5 / МШ5.013
Втулка цилиндра	Л50М.01.002
Кольцо уплотнения гильзы	Л50.01.003-1
Кольцо водоперепускное крышки	Л50.01.015-1
Кольцо водоперепускное крышки	Л50.01.016
Кольцо маслоуплотнительное крышки	Л50.01.017
Втулки распределительного вала	Л50.01.018А, Л50.01.019А / Л50.01.020А
Вкладыш коренной 1-3.5.6 опор	Л50.02.005-1А (пара)
Вкладыш коренной 4 опоры	Л50.02.006-1А (пара)
Вкладыш коренной упорный	Л50.02.007-1А (пара)
Поршень (выпуск до 1989г. / после 1989г.)	ПД1М.04.001/ 1-ПД4.04.001-1
Заглушка поршня	Л50.04.004-1
Кольцо поршневое	Л50.04.006
Кольцо поршневое	Л50.04.007
Кольцо поршневое	Л50.04.011А
Крышка цилиндра с направляющими	1-ПД4.06.020-03
Крышка цилиндра в сборе	Л50С.06.1сб
Прокладка всасывающего коллектора	Л50.06.018
Направляющая выпускного / впускного клапанов	Л50.06.025 / Л50.06.026
Прокладка выхлопного коллектора	Л50.06.028
Пружина клапана большая / Пружина клапана малая	Л50.09.003-2 / Л50.09.004-1
Замок	Л50.09.005
Колпачок	Л50.09.006
Сухарь	Л50.09.007
Тарелка клапанной пружины	Л50.09.008
Клапан всасывающий / Клапан выхлопной	Л50.09.009/ Л50.09.010
Прокладка	Л50.09.011
Ударник / Ударник в сборе	Л50.10.016 / Л50.10.111
Боёк	Л50.10.017
Замок	Л50.10.018-1
Пробка	Л50.10.044 / Л50.10.045
Сальник самоползжимной	Л50.10.115/ Л50.10.116
Насос водяной в сборе	Л50.11сб
Крыльчатка / Шестерня	Л50.11.002-5 / Л50.11.004-3 (стальная)
Вал водяного насоса	Л50.11.005-5
Насос масляный в сборе	2Л50.12-4
Форсунка в сборе	Л50.17.1сб
Распылитель форсунки/ Кольцо уплотнительное	Л50.17.101сб / Л50.17.016
Коллектор выхлопной	1-ПД4.18-1

Кольцо уплотнительное	Л50.18.011
Комплект нагнетательных трубок (6 шт)	5Л50.23.-1
Втулка ВГШ	Л50.24.003
Вкладыш шатuna	Л50.24.004-1А (пара)
Вкладыш средний / Вкладыш крайний	Л50.27.047А / Л50.27.048А
Секция топливного насоса в сборе	Л50.27.101 с6-2 / Л50.27.101 с6-3
Клапан нагнетательный	Л50.27.102с6-2
Плунжерная пара (d=40мм)/Плунжерная пара (d=46мм)	Л50.27.104с6-1 / Л50.27.104с6-3
Кольцо уплотнительное	Л50.27.107
Манжета с пружинкой	Л50.27.204с6
Сальник	Л50.27.212с6
Привод маслонасоса	2Л50.34.001
Вал привода	2Л50.34.006
Валик с конической шестерней + Шестерня коническая	Л50.34.007 + Л50.34.011
Втулка вала привода / Втулка / Втулка	Л50.34.008А / Л50.34.009 / Л50.34.168
Втулка соединительная шлишевая	Л50.34.015
Шкив	2Л50.34.025
Фильтр пелевой	Л50.34.101-1А
Сальник самоползжимной	Л50.34.114
Регулятор (без электроаппаратуры)	Л50.36с6
Шестерня	Л50.27.223-1
Вал привода в сборе с шестерней Л50.27.223	Л50.27.233
Управление регулятором в сборе	Л50.43с6-1
Кран индикаторный	ПЛ1.56с6
Ф/элемент грубой очистки топлива	И-526
Ф/элемент тонкой очистки топлива	«Реготмас 540» (И-511)
Ф/элемент тонкой очистки масла	И-417-01
Манжета	Л100.36.126/2Л100.22.228/10Л100.36.309
Сальник	3Л100.63.086
Комплект РТИ для переборки дизель-генератора Л50 (ПЛГМ. 1-П	ЛГ4А)
Турбокомпрессор в сборе	ТК-30Н17
Ротор турбокомпрессора	1317.06.000.4
Полшипник опорный / Полшипник опорно-упорный	3404.00.030 / 3409.00.110
Компрессор КТ-6 в сборе	34.00.00.00-009
Цилиндр ПНД / Цилиндр ПВД	34.00.00.07-008 / 34.00.00.06-001
Прокладка	34.00.00.02-003 / 34.00.00.03-000
Вкладыш	34.03.03.00-009с6 / 34.03.04.00-002с6
Палец жесткого шатuna / Палец шатunов	34.03.00.02-004 / 34.03.00.03-014
Втулка шатuna	34.03.01.02-007
Поршень ПНД / Поршень ПВД	34.05.00.01-014 / 34.08.00.01-002
Палец поршневой ПНД / Палец поршневой ПВД	34.05.00.02-008 / 34.08.00.04-003
Кольцо компрессионное ПНД / маслосъёмное ПНД	34.05.00.04-002 / 34.05.00.05-009
Клапан нагнетательный / Клапан всасывающий	34.06.01.00-017с6 / 34.06.02.00-010с6
Пластина клапана большая / Пластина клапана малая	34.06.01.03-018 / 34.06.01.04-015
Пружина клапана	34.06.01.05-012
Диафрагма	34.06.00.05-006
Прокладка	34.06.00.07-000
Прокладка	34.06.00.08-007
Кольцо компрессионное ПВД / маслосъёмное ПВД	34.08.00.02-009 / 34.08.00.03-006
Вентилятор компрессора	34.11.00.00-007с6
Насос масляный	34.13.00.00.0001с6
Манометр к компрессору	МТП-1 (М-2/1)
Сальник корпуса	1КТУ-1а-А
Ф/элемент воздушный	34.26.00.09-017
<b>Тормозное оборудование</b>	
Башмак горочный искробезопасный	БИ-2
Башмак горочный	87.39.00СБ
Главная часть воздухораспределителя / Магистрал. часть	270.023-1/№483.010
Кран	Усл.№ 4300. 4302/ 4301 / № 4308
Кран концевой	№190 (4314)
Кран вспомогательного тормоза в сборе / Комплект РТИ	№254
Кран машиниста в сборе / Комплект РТИ крана машиниста	№394
Редуктор крана №394 / Стабилизатор крана № 394	394.070 /397.090
Мембрана	394.011 / 350-1750
Клапан 2-1 / Клапан 2-2 // Пружина клапана	Усл. №216 / Усл. № Э-216 // Э216.07
Клапан автостопа / Прокладка / Диафрагма	№ЭПК-150И /150.01.055А-3 /150.01.120
Клапан обратный	Э-155А / 3ОФс6А
Клапан максимального давления / Манжета	3МЛ / 3МЛ.02.07
Тифон / Клапан тифона	Т-37М / 111с6-5
Мембрана тифона	03-45-35-017
Регулятор давления	№3РЛ
Реле давления	№ 404
Рукав концевой / Рукав соединительный	№ Р17Б / Р-32
Цилиндр тормозной / Цилиндр тормозной ТЭМ18	№ 507Б / № 553
<b>Электрооборудование</b>	
Амперметр	М42300.100-0-100 А / 0-2000А
Блок контроля блительности / Рукятка блительности	БКБ-1 / РБ-80
Вольтметр	М42300. 0-150 В / 0-1000 В
Вентиль эл./пневматический	ВВ-1113. ВВ-32 (75В)
Вентиль эл./пневматический	ВВ-1. ВВ3 (75В)
Выключатель автоматический	А63 (8А. 16А. 25А) 1.3In/ 10In
Выключатель путевой	ВПК 2010 / ВПК 2110 / ВПК 2112
Латчик-реле температуры	ТАМ103-03.222 (25С-90С)
Латчик-реле давления	ЛЭМ105(Л250Б)

Индикатор давления	ИД-1-0,6Мпа-27, ИД-1-1,5Мпа-27
Катушка приемная	ПТ (22124-00-00)ТУ 32-ППШ-5572
Кнопка	КЕ-011 / КЕ-021
Колодка клеммная	СК-2В
Контактор / ЗИП контактора ПК-753БУ6	ПК-753БУ6
Палец контактный	8ТХ.568.054
Блок вспомогательных контактов контактора ПК-1146АУ3	
Контактор / ЗИП контактора	ТКПЛ-114В
Контактор / ЗИП контактора	ТКПМ-111
Контактор / ЗИП контактора	ТКПМ-121 (КТК1-20)
Контроллер машиниста / Манжета	КМ 2104 / 8ТХ.373.008
Лампа	РН-60-4,8 / РН-110-15 / Ж-80-60
Лампа прожекторная	КГМ75-600 / ПЖ50-500 / ПЖ75-600
Манометр	МП-100x10, МП-100x16
Манометр электрический дистанционный	ЭДМУ-6, ЭДМУ-15
Отражатель прожектора Ф=370 мм / Отражатель буферного фонаря Ф=258 мм	
Патрон байонетный	В15d-42МН
Патрон байонетный	В22d-22МФ / В22d-220МН
Патрон	«Профокс» Р-40
Переключатель	П2Т-1, П2Т-17
Переключатель универсальный	УП5312, УП5313, УП5314
Предохранитель (патрон) / Вставка плавкая	ПР-2, 15А, 220В / 6А
Предохранитель (патрон) / Вставка плавкая	ПР-2, 100А, 220В / 80А
Пульт переносной	ТЭМ2.70.56.001
Реверсор	ППК-8023
Регулятор напряжения	БРН-3В
Реле	РПУ3-112Т, РПУ3-114Т / РПУ3-116Т
Реле	ТРПУ1-412, ТРПУ1-413
Реле времени	РЭВ-812 / РЭВ-814
Реле времени	РВП-72 3221, 3222, 3323 / ВЛ-50
Реле промежуточное	РЭ-16Т-12-3 / РЭ16Т-22-1
Светильник (местонахождение машиниста)	ЛО-80
Светильник (освещение пути следования локомотива)	НВУ-01-М-60-001(бел.) / 002 (крас.)
Светильник (освещение подрамное, машинное помещение)	ЛУЧ М-01/ЛУЧ М-01(с решеткой) / ЛУЧ-60
Светильник кабины машиниста	СЖ-6 (НПП 62-60-001)
Светильник потолочный (зеленый свет)	НПП-58-4,8 (аналог СЗСЛ-60)
Тахометр магнитный / Преобразователь	ТМ1 (ТМИ2-М1) / Д-2ММ
Тумблер	ТВ1-1 / ТВ1-2, ТВ1-4
Шланг гибкий	ИД (ЭДМУ)
Щеткодержатель / Щетка тягового электродвигат. ЭЛ-118	5ТХ.112.034 / ЭГ-61А
Щеткодержатель / Щетка генератора ГП-321	5ТХ.112.058 / ЭГ-14
Щеткодержатель / Щетка 2-х машинного агрегата	5ТХ.112.012 / ЭГ-14
Электромагнит	ЭТ-54Б (ЭД1075)
Электротермометр / Кольцо уплотнительное мелное	ТП2(0-120С) / ТП2
<b>Дюриты, патрубки, РТИ</b>	
Диафрагма реверсора / Диафрагма контактора	5ТХ.456.049 / 5ТХ.456.013
Кольцо уплотнительное	КУ, ГОСТ 38-72
Манжета	120-07-2 / 135-05-21А
Манжета	222.06 / 222.11
Манжета	265.133
Манжета	1-140-1
Манжета контактора / Манжета контроллера	8ТХ.373.006 / 8ТХ.373.008
Манжета тормозного цилиндра	508.12А (10") / 511.06А (8")
Патрубок	D=100мм, L=270мм
Патрубок	D=112мм, L=300мм
Патрубок	D=125мм, L=330мм
Патрубок	D=142мм, L=320мм/D=158мм, L=320мм
Патрубок	40У10-5(м/т) / 40У32-7(м/т) / 40У38-7(м/т)
Патрубок	40У58-7 (м/т) / 40У90-3 (м/т)
Прокладка	ЗРЛ.03 / ЗРЛ.00.009Б